

SAMSUNG SGH-E700



Ihr Samsung SGH-E700-Handy ist für die Nutzung von ONE MMS bereits fertig vorkonfiguriert, sollten Sie dennoch Probleme beim Senden bzw. Empfangen haben, gehen Sie wie folgt vor:

EINRICHTEN VON ONE MMS:

Um Ihr Samsung-Handy für die Nutzung von ONE MMS zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

KONFIGURATION IHRES SAMSUNG SGH-E700:

1. Drücken Sie die linke Displaytaste *Menü*.
2. Drücken Sie die Taste **6** um *Einstellungen* auszuwählen.
3. Markieren Sie *MMS* und drücken Sie die linke Displaytaste *Auswahl*.
4. Drücken Sie die Taste **3** um *MMS-Profil* auszuwählen.
5. Drücken Sie die Taste **2** um *Servereinstellungen* auszuwählen.
6. Bestätigen Sie den Eintrag *one mms* durch Drücken der linken Displaytaste *Auswahl*.
7. Drücken Sie die Taste **2**, geben Sie <http://mmsc.one.at/mms/wapenc> ein und drücken Sie linke Displaytaste *OK*.
8. Drücken Sie die Taste **4**, um *GPRS-Einstellung* auszuwählen.
9. Drücken Sie die linke Displaytaste *Auswahl*, um *Gateway* auszuwählen.
10. Drücken Sie die Taste **1** um *IP-Adresse* auszuwählen.
11. Löschen Sie die angezeigte *IP-Adresse* durch Drücken der c-Taste, geben Sie **194.024.131.17** ein und drücken Sie linke Displaytaste *OK*.
12. Drücken Sie die Taste **2** um *IP-Port* auszuwählen.
13. Löschen Sie den angezeigten *IP-Port* durch Drücken der c-Taste, geben Sie **9201** ein und drücken Sie linke Displaytaste *OK*.
14. Drücken Sie einmal die rechte Displaytaste.
15. Drücken Sie die Taste **2**, um *APN* auszuwählen.
16. Löschen Sie den angezeigten *Eintrag* durch Drücken der c-Taste, geben Sie **mms.one.at** ein und drücken Sie linke Displaytaste *OK*.
17. Drücken Sie die Taste **3**, um *Login-ID* auszuwählen.

18. Löschen Sie den angezeigten *Eintrag* durch Drücken der c-Taste, geben Sie **mms** ein und drücken Sie linke Displaytaste *OK*. (Achtung: Vor der Eingabe drücken Sie bitte gegebenenfalls 2 mal die *-Taste, um die Großschreibung zu deaktivieren. Ist der Pfeil neben der Buchstabenanzahl verschwunden, können Sie mit der Eingabe beginnen.)
19. Drücken Sie die Taste **4**, um *Passwort* auszuwählen.
20. Löschen Sie den angezeigten *Eintrag* durch Drücken der c-Taste, geben Sie **mms** ein und drücken Sie linke Displaytaste *OK*. (Achtung: Vor der Eingabe drücken Sie bitte gegebenenfalls 2 mal die *-Taste, um die Großschreibung zu deaktivieren. Ist der Pfeil neben der Buchstabenanzahl verschwunden, können Sie mit der Eingabe beginnen.)
21. Drücken Sie einmal die rechte Displaytaste.
22. Drücken Sie die Taste **5**, um *Übertragungsart* auszuwählen.
23. Markieren Sie die Option *Nur GPRS* und drücken Sie linke Displaytaste *Auswahl*.
24. Drücken Sie 2 mal die rechte Displaytaste.
25. Drücken Sie die Taste **1**, um *Aktueller Server* auszuwählen.
26. Markieren Sie hier den Eintrag *one mms* und drücken Sie linke Displaytaste *Auswahl*.
27. Drücken Sie einmal **rote Taste**, um in den Standby-Modus zu wechseln.

Ihr Samsung SGH-E700-Handy ist jetzt für die Nutzung von ONE MMS konfiguriert.