

# SAMSUNG SGH-E700



Ihr Samsung SGH-E700-Handy ist für die Nutzung von ONE WAP bereits fertig vorkonfiguriert, sollten Sie dennoch Probleme beim Herstellen einer Verbindung haben, gehen Sie wie folgt vor:

## EINRICHTEN DES ONE WAP ZUGANGES ÜBER GPRS:

Um Ihr Samsung-Handy für die Nutzung von ONE WAP zu konfigurieren, gehen Sie wie folgt vor:

## KONFIGURATION IHRES SAMSUNG SGH-E700:

1. Drücken Sie linke Displaytaste *Menü*.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste (nach rechts) das Menü *Funbox* und drücken Sie linke Displaytaste *Auswahl*.
3. Drücken Sie die Taste **5** um Proxy-*Einstellungen* auszuwählen.
4. Bestätigen Sie den Eintrag *one gprs wap* durch Drücken der linken Displaytaste *Auswahl*.
5. Drücken Sie die Taste **3** um GPRS-*Einstellung* auszuwählen.
6. Drücken Sie die linke Displaytaste *Auswahl*, um *Gateway* auszuwählen.
7. Drücken Sie die Taste **1** um *IP-Adresse* auszuwählen.
8. Löschen Sie die angezeigte *IP-Adresse* durch drücken der c-Taste, geben Sie **194.024.128.118** ein und drücken Sie linke Displaytaste *OK*.
9. Drücken Sie die Taste **2** um *IP-Port* auszuwählen.
10. Löschen Sie den angezeigten *IP-Port* durch drücken der c-Taste, geben Sie **9201** ein und drücken Sie linke Displaytaste *OK*.
11. Drücken Sie einmal die rechte Displaytaste.
12. Drücken Sie die Taste **2**, um *APN* auszuwählen.
13. Löschen Sie den angezeigten *Eintrag* durch drücken der c-Taste, geben Sie **wap.one.at** ein und drücken Sie linke Displaytaste *OK*.
14. Drücken Sie die Taste **3**, um *Login-ID* auszuwählen.
15. Löschen Sie den angezeigten *Eintrag* durch drücken der c-Taste, geben Sie **wap** ein und drücken Sie linke Displaytaste *OK*.  
(Achtung: Vor der Eingabe drücken Sie bitte gegebenenfalls 2 mal die \*-Taste, um

die Großschreibung zu deaktivieren. Ist der Pfeil neben der Buchstabenanzahl verschwunden, können Sie mit der Eingabe beginnen.)

16. Drücken Sie die Taste **4**, um *Password* auszuwählen.
17. Löschen Sie den angezeigten *Eintrag* durch drücken der c-Taste, geben Sie **wap** ein und drücken Sie linke Displaytaste *OK*.  
(Achtung: Vor der Eingabe drücken Sie bitte gegebenenfalls 2 mal die \*-Taste, um die Großschreibung zu deaktivieren. Ist der Pfeil neben der Buchstabenanzahl verschwunden, können Sie mit der Eingabe beginnen.)
18. Drücken Sie einmal die rechte Displaytaste.
19. Drücken Sie die Taste **4**, um *Home-URL* auszuwählen.
20. Löschen Sie den angezeigten *Eintrag* durch drücken der c-Taste, geben Sie **http://www.one.at** ein und drücken Sie linke Displaytaste *OK*.
21. Drücken Sie die Taste **5**, um *Übertragungsart* auszuwählen.
22. Markieren Sie die Option *Nur GPRS* und drücken Sie linke Displaytaste *Auswahl*.
23. Drücken Sie die Taste **6**, um *Aktueller Proxy* auszuwählen.
24. Markieren Sie den Eintrag *one gprs wap* und drücken Sie linke Displaytaste *Auswahl*.
25. Drücken Sie 2 mal die rechte Displaytaste um in den Standbybetrieb zu wechseln.

Ihr Samsung SGH-E700-Handy ist jetzt für die Nutzung von ONE WAP konfiguriert.

## SO STARTEN SIE EINE WAP-VERBINDUNG:

1. Drücken Sie die **i-Taste (Browsertaste)**.
2. Die Verbindung wird hergestellt.

